



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Шнур питания для подключения

Для артикулов ERAPS-K450, ERAPS-K800

**Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**

### Назначение:

Шнур для подключения предназначен для подсоединения к гирлянде

### Изделие соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» сертификат № RU C-CN.НВ54.В.01125/21 выдан

Органом по сертификации ООО «РУСКОМСЕРТ» 06.06.21

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Декларация о соответствии № RU Д-CN.РА01.В.94049/21 выдан Органом по сертификации ООО «РУСТЕСТ» 19.05.21

**Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке.**

**Монтаж шнура:** Аккуратно достаньте шнур из коробки, проверьте работоспособность и соедините с гирляндой.

### Внимание!

1. Использовать только в сухом и чистом месте, вдали от воды, жары, сырости и горючих веществ.
2. Электрическое напряжение не должно превышать указанные характеристики.
3. Нарушение изоляции и провода недопустимо!
4. Не погружайте набор в воду
5. Ремонт и обслуживание может осуществляться только специалистом

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Не допускайте перегрева провода и перенапряжения сети.
2. Не нагревайте и не помещайте провод рядом с сильно нагретыми предметами.
3. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.
4. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
5. Не давайте шнур детям.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке, в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С.

### 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации набора составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2. Возврат/обмен набора осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
- 8.3. Возврат/обмен набора осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.



