

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

FLEXI GUARD



**Трубы
защитные
гофрированные**

PRO AQUA **FLEXI GUARD**

Назначение и область применения

Трубы защитные гофрированные предназначены для прокладки полимерных или металлополимерных труб в цементно-песчаной стяжке, по принципу «труба в трубе», для защиты напорных труб от внешних воздействий, механических повреждений в процессе монтажа. При этом обеспечивается возможность компенсации линейного удлинения труб внутри кожуха, возможность замены трубы в случае механического повреждения, без вскрытия пола, уменьшается ущерб от протечек, а также уменьшаются теплопотери труб. Также гофрированные трубы используются в качестве защитных гильз в местах пересечения трубами деформационных швов стяжки и строительных конструкций.

Цвет труб – красный или синий.

Кольцевая жесткость (SN) труб должна составлять не менее 13 кН/м².

Размеры



Код	Наружный диаметр (D1), мм	Внутренний диаметр (D2), мм	Толщина стенки (E1), мм	Толщина стенки (E2), мм	Типоразмер труб PEX/PE-RT, мм	Кол-во метров в бухте, м
PECP2516R	25	20	0,45	0,3	16	50
PECP2516B						
PECP2820R	28	23	0,5	0,35	20	50
PECP2820B						
PECP3525R	35	29	0,5	0,35	25	30
PECP3525B						
PECP4332R	43	37	0,5	0,35	32	30
PECP4332B						

Номенклатура

Цвет	Код номенклатуры			
	Труба 16	Труба 20	Труба 25	Труба 32
Синий	PECP2516B	PECP2820B	PECP3525B	PECP4332B
Красный	PECP2516R	PECP2820R	PECP3525R	PECP4332R

Рекомендации по применению и монтажу

Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения и отопления из металлополимерных труб должен осуществляться с учетом требований СП 60.13330.2012, СП30.13330.2012, СП 41-102-98, СП 40-103-98, СП 41-109-2005. 5.2

Монтаж полимерных труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.

Скрытый монтаж полимерных трубопроводов следует производить в защитной (гофрированной или теплоизолирующей) труbe.

Задиные гофрированные трубы изгибаются с радиусом изгиба равным трем наружным диаметрам соответствующей трубы.

Для монтажа «труба в трубе», можно предварительно надевать гофрированную трубу на напорный трубопровод вручную, последовательно натягивая гофротрубу на участок напорного трубопровода.

Также можно смонтировать пустую гофру, с предварительно проложенной в ней стальной проволокой, для последующего протаскивания в гофре напорной полимерной трубы. При этом гофру следует прокладывать с максимально возможными радиусами поворотов, не менее 8-ми наружных диаметров гофры.

Заготовки труб нарезаются монтажным ножом.

Прокладку труб следует вести без натяга.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Трубы защитные гофрированные не допускаются к применению при рабочей температуре транспортируемой жидкости и газов свыше 100°C.

Срок службы (эксплуатации) не менее 50 лет.

Условия хранения и транспортировки

Трубы перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192. Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

Трубы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы. При температуре воздуха ниже -10°C необходимо применять особые меры предосторожности (трубы не изгибать, не бросать, не придавливать тяжелыми предметами).

Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение в условиях 6 (ОЖ2 – навесы или помещения где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе), сроком не более 12 месяцев. Бухты труб хранят в вертикальном или горизонтальном положении.

Правила утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во использование указанных законов.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет пять лет с даты продажи конечному потребителю. Изготовитель гарантирует соответствие данной продукции требованиям безопасности при условии соблюдения Потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

- ✓ Нарушения паспортных режимов использования, хранения, монтажа и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.
- ✓ Наличия следов физического воздействия, не имеющих отношения к непосредственному назначению данного изделия.
- ✓ Наличия следов воздействия химическими веществами, агрессивными к материалам изделия.
- ✓ Повреждения изделия в результате пожара, стихии, либо других форс-мажорных обстоятельств.
- ✓ Повреждений, вызванных неправильными действиями Потребителя.
- ✓ Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

Условия гарантiiйного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантiiйного срока. Неисправные изделия в течение гарантiiйного срока обмениваются бесплатно. Замененные изделия или их части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца. Затраты, связанные с монтажом, демонтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантiiйного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. В случае претензий гарантiiйного характера, а также при возврате изделия, оно должно быть полностью укомплектованым.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара: Трубы защитные гофрированные PRO AQUA FLEXI GUARD

№ п/п	Артикул	Количество, шт.
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантiiи ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись).

Гарантiiя 5 лет с даты продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантiiйного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Хотьково, Художественный проезд, дом 2А, тел.+7 (495) 993-00-37, (495) 602-95-73.

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие.
4. Настоящий заполненный гарантiiйный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « _____ » 20 _____ г. Подпись _____