

Аксессуары к автоматическим выключателям защиты двигателя OptiStart MP

Аксессуары унифицированные ко всем типам автоматических выключателей защиты двигателя OptiStart MP

Внешний вид	Наименование	Контакты		Рабочий номинальный ток, А			Артикул	Масса, кг
		НО	НЗ	АС-15		АС-1		
				24 В	240 В	240 В		
Блоки вспомогательных контактов								
Поперечные								
	OptiStart MP-HQ11	1	1	3	2	5	115674	0,02
	OptiStart MP-HQ20	2	-	3	2	5	115675	0,02
	OptiStart MP-HQ02	-	2	3	2	5	116822	0,02
Боковые								
	OptiStart MP-HS11	1	1	6	4	10	116823	0,03
	OptiStart MP-HS20	2	-	6	4	10	116824	0,03
	OptiStart MP-HS02	-	2	6	4	10	116825	0,03
Сигнальные контакты								
Любое отключение								
	OptiStart MP-MA11	1	1	6	4	10	116826	0,04
	OptiStart MP-MA11-63/100						251752	
Отключение К3								
	OptiStart MP-M11	1	1	6	4	10	116827	0,04

Внешний вид	Наименование	Характеристика		Артикул	Масса, кг	
		При 100% использовании	При использовании в течение 5 с.			
Расцепители минимального напряжения						
	OptiStart MP-U24	24 В, 50 Гц; 28 В, 60 Гц		116829	0,11	
	OptiStart MP-U110	110-127 В, 50 Гц; 120 В, 60 Гц		116830	0,11	
	OptiStart MP-U230	220-230 В, 50 Гц; 240-260 В, 60 Гц		116831	0,11	
	OptiStart MP-U400	380-400 В, 50 Гц; 440-460 В, 60 Гц		116833	0,11	
Независимый расцепитель						
	OptiStart MP-A24	24 В, 50 Гц; 28 В, 60 Гц		116851	0,12	
	OptiStart MP-A110	75-127 В, 50 Гц; 120 В, 60 Гц		116852	0,12	
	OptiStart MP-A230	190-230 В, 50 Гц; 240-260 В, 60 Гц		116853	0,12	
	OptiStart MP-A400	300-400 В, 50 Гц; 440-460 В, 60 Гц		116855	0,12	
Крышка для опломбирования						
	OptiStart MP-K	Предотвращение неавторизованного изменения уставки теплового расцепителя			116859	0,003