

1 Принадлежности, серия 788

90

Индикация
состояния



Описание	Потребляемая мощность при Uп	Артикул	Упак. единицы
Индикация состояния 24 В пост.тока (12 В ... 24 В)	2,4 мА	788-120	50 (2x25)
Индикация состояния 48 В пост.тока (48 В ... 60 В)	1,9 мА	788-121	50 (2x25)
Индикация состояния 110 В пост.тока	1,9 мА	788-122	50 (2x25)
Индикация состояния 24 В перемен.тока	2,1 мА	788-123	50 (2x25)
Индикация состояния 115 В перемен.тока	1,7 мА	788-124	50 (2x25)
Индикация состояния 230 В перемен.тока	1,6 мА	788-125	50 (2x25)

Гребешковые
перемычки



Объединение



Гребешковая
перемычка 859-402



Описание	Артикул	Упак. единицы
Гребешковые перемычки, I макс. 18 А	2-канальные (модуль/модуль)	788-113 200 (8x25)
	3-канальные	788-114 100 (4x25)
	4-канальные	788-115 100 (4x25)
	5-канальные	788-116 100 (4x25)
	6-канальные	788-117 100 (4x25)
Гребешковые перемычки, св.-серые, изолир., 18 А	2-канальные (внутреннее)	859-402 200 (8x25)

Маркировочная система WMB



Маркировка



Держатель
групповой
маркировки



Описание	Артикул	Упак. единицы
Маркировочная система WMB MULTI, 10 полосок по 10 маркеров на каждой карте. Чистая. Принтер/плоттер и программное обеспечение для маркировки, см. раздел 8	без печати	793-501 5 матриц
Надпись 1 ... 10 (10 х)	1 ... 10 (10х)	793-502 5 матриц
	11 ... 20 (10х)	793-503 5 матриц
	21 ... 30 (10х)	793-504 5 матриц
	31 ... 40 (10х)	793-505 5 матриц
	41 ... 50 (10х)	793-506 5 матриц
	1 ... 50 (2х)	793-566 5 матриц
10 полосок с 10 маркерами, белые с черной печатью печатью		
Держатель групповой маркировки	209-112	100 (2x50)