


VOLTEGA



☐ Recessed

- Sollten vor Installation der Leuchte über den Hauptstrahler den Strom ab.
- Brechen Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlender mit einem Lochdurchmesser von 220-240/240-260 Stromblei, wenn möglich mit Führungsbüchse, zum Einbauort.
- Weichen Sie die Leuchte mit dem 220-240/240-260 Stromblei, wenn die Leuchte mit Führungsbüchse hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Montageort.
- Bewachen Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

[illegible]

- Установив сепаратина осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки сепаратина: монтажное отверстие для встраиваемых, плоскостное место - для накладных.
- Ввести в сеть установку провода питания 220-240V 50 Гц, в точи числе провод заземления, если он имеется в сепаратине.
- Подсоединить сепаратина к сети 220-240V 50 Гц. Если в сепаратине имеются дополнительные клеммы для подключения нагрузки, то подключить и их.
- Установив сепаратина в монтажное отверстие плоскостное место и надежно закрепить.
- Установив лампу в устье и диффузор(а)е.
- Проверить подачу питания на сепаратина и убедиться в его корректной работе.

Верхняя одежда / Верхняя одежда
 Vertice des Herstellersysteme / Manufacture factory
 vertice / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
 production / Filial de la fabrică / Fabrica de filial / Sube-
 fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fábrica de ramifica-
 ção / Branch Factory / Oddział Fabryka / Фабрика завода
 изготовителя / Фабрика завода производителя / Фабрика
завода-производителя / Фабрика завода изготовителя /
 Дистрибутор заводских фирм / Дистрибутор предприятий
 дистрибуция / Дистрибуция / Distributor / Distributor
 (универсальный) / Дистрибуция / Distributor (all-round)
 (универсальная) / Дистрибуция / Distributor (all-round)
 (универсальная) / Дистрибуция / Distributor (all-round)

