

Коробка распределительная 80×80×40 с муфтой*:
СЗВ86(серая). СЗВ86 Б(белая). СЗВ86 Нг

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки, различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено шесть отверстий диаметром 23 мм в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки съёмная, устанавливается на коробку при помощи защёлок расположенных по периметру.

Материал: пластик.**

Габаритные и установочные размеры:

Наружные (с крышкой и муфтами):

длина -98 мм., ширина - 98мм., высота -44мм.

Наружные (без крышки и муфт):

длина - 81 мм., ширина -81 мм., высота - 42 мм.

Внутренние:

длина - 78 мм., ширина -78 мм., высота -40 мм.

Количество крепёжных мест для установки на стену -2.

Расстояние между центрами крепёжных мест - 50 мм.

Степень защиты: IP 54.



Монтаж.

1. Снять крышку с распределительной коробки.
2. Прорезать в уплотнительных кольцах (муфтах) требуемое количество отверстий, размером менее вводимого провода.
3. Закрепить коробку на стене с помощью двух саморезов (не входят в комплект поставки).
4. Установить провода в муфты и произвести необходимый монтаж.
5. Установить крышку.

Комплектность:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1) Коробка распределительная СЗВ86
(или СЗВ86 Б или СЗВ86 Нг) | - 144 шт. в коробке; |
| 2) паспорт | - 1 штука на транспортную упаковку, но не менее 1 штуки на партию; |
| 3) ящик 600x360x280 | - 1 шт. |

Меры безопасности.

1. Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».
2. Установку коробок, монтаж проводки и (или) электроустановочных изделий в них, должен осуществлять специалист.
3. В условиях хранения и эксплуатации изделия не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. _

Условия и сроки хранения.

Хранить в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5° С до + 40° С и относительной влажности не более 80%. При хранении следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ударов, влаги. Срок хранения не ограничен.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение одного года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при оптовых поставках - со дня получения.

Производитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения в результате неправильного использования, хранения, удара молнии или других природных воздействий.

Срок службы не менее 20 лет.

Дата изготовления указана на транспортной упаковке.

Произведено:

ООО «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГУСИ ЭЛЕКТРИК», 249275, Калужская область, г.Сухиничи, ул. Писемского, д. 14, тел.: +7 (48451) 5-58-88

По заказу: ООО «ТД Атлант Электро», 142100, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, оф. 602, тел. : +7 (499) 642-55-03, e-mail: electro@gusi.ru

По окончании эксплуатации, изделие должно быть утилизировано как возвратный отход.

Сделано в России.

* Модель указана маркером



с маркировкой **Нг – пластик соответствует степени огнестойкости **FV(ПВ)0** по **ГОСТ 28779-90.**